

Sicherheitshinweise:

MAY-Liegen

www.wiegeliege.at



Achtung : Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise vor der Montage, Inbetriebnahme und Nutzung.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Auspacken und Montage dürfen ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden. Führen Sie alle Arbeitsschritte auf einer ebenen, sauberen und trockenen Fläche durch. Lesen Sie die gesamte Anleitung **vor** Beginn der Montage sorgfältig.

2. Sicherheit während der Montage

Verwenden Sie bei der Montage Handschuhe: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

Stellen Sie sicher, dass die Wiegeliege nach dem Aufbau stabil und sicher steht.

Nach der Montage alle beweglichen Teile (z. B. Wippfunktion, Gurtsystem, Drehkranz) auf korrekte Funktion prüfen.

Die Gardone Wiegeliege ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Bereich.

3. Nach der Montage

Kontrollieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile auf festen Sitz und Funktion.

Besonderes Augenmerk gilt den Gummibändern. Diese können verschleifen und müssen **alle 4 Jahre ersetzt** werden.

Die Wiegeliege darf nur gemäß Anleitung verwendet werden.

4. Gefahr für Kinder

Halten Sie Kinder während des Auspackens und der Montage fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Wiegeliege ist kein Spielzeug!

Nur unter Aufsicht dürfen Kinder die Wiegeliege nützen.

Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und auf den sachgerechten Umgang achten.

5. Erwachsene mit Einschränkungen

Benützen der Liege von Erwachsene mit Einschränkungen unter Aufsicht.

6. Sicherheitshinweise für eine sichere Nutzung

Die Wiegeliege ist für den Gebrauch als Sitz- und Liegemöbel konzipiert und **kein Spielzeug**.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schwingungsbereich, Drehbereich oder in der Nähe beweglicher Teile aufhalten.

Die Nutzung der Liege ist **verboten**, wenn sich Personen unter der Liegefläche aufhalten. Es besteht **Verletzungsgefahr** durch bewegliche Einzelteile.

Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile (Finger, Hände) in dem Wiegemechanismen befinden.

7. Entsorgung:

Entsorgen Sie das Liegemöbel umweltgerecht und gemäß den lokalen Vorschriften, wenn es nicht mehr verwendbar ist.



-Vorsicht Quetschungen



-Vorsicht scharfe Kanten
-bewegliche Teile

Montageanleitung

MAY-Liegen

www.wiegeliege.at



Inhaltsverzeichnis:

- 1) Produktbeschreibung und Lieferumfang
- 2) Auf- und Zusammenbau der Liege
- 3) das fixieren der Liege
- 4) Pflegehinweise
- 5) Beschreibung der Liegenauflage
- 6) Beschreibung der Winter- und Sommerhülle
- 7) Nutzung der Liege

1) Produktbeschreibung

Außenliegen:

Die Außenliegen von MAY-Liegen sind pflegeleicht und extrem witterungsbeständig.

Durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien ist mit einer sehr langen Lebensdauer zu rechnen.

Innenliegen:

Die Innenliege von MAY-Liegen gibt Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit. Durch das sanfte Wiegen und Schwingen kommen Sie zur Ruhe und finden Entspannung.

Lieferumfang:

Wiegeliege:

- 1x Untergestell
- 1x Wiegeteil
- 2x Gummizüge für den Rückenteil
- 2x Gummizüge für den Mittelteil
- 2x Gummizüge für das Fußteil
- 1 x Klettband

Gartentisch:

- 1x Gartentisch

Sommerhülle:

- 1x Sommerhülle
- 4x Flauschbänder

Auflage:

- 1x Auflage
- 1x Nackenrolle

Drehkranz:

- 1x Drehplatte
- 1x Drehteller
- 4x Schrauben + Unterlegscheibe zum verbinden Drehkranz mit dem Untergestell
- 1x Schraube + Unterlegscheibe zum verbinden von Drehteller und Drehplatte

Bodenplatte:

- 1x Bodenplatte
- 4x Schrauben + Unterlegscheibe

Winterhülle:

- 1x Winterhülle
- 1x Kordel

2) Auf- und Zusammenbau der Liege

WICHTIG:

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den MAY-Liegen e.U.

MAY-Liegen

www.wiegeliege.at



- Für die Montage der Wiegeliege werden zwei Personen benötigt.
- Festlegen des Standorts
- Falls eine Bodenplatte oder Drehkranz bestellt wurde ,werden diese als erstes richtig positioniert und mit der Wasserwaage eingerichtet, es muss drauf geachtet werden das die Platten vollflächig am Untergrund aufliegen. Der Drehkranz benötigt einen festen Untergrund auf der die Grundplatte liegt dann wird die Drehscheibe mit einem Schrauben auf der Platte fixiert, zwischen den zwei Elementen ist eine ~12mm distanzscheibe und zwischen Schraubenkopf und Drehscheibe sind zwei Messingscheiben. Der Drehkranz muss so positioniert werden das die Drehscheibe bei der Drehbewegung nicht mehr als 7mm abstand zum festen Untergrund hat.
- Das Untergestell wird entweder mit der Unterlage verschraubt oder direkt auf den Boden positioniert, auch ohne Unterlage ist darauf zu achten das das Untergestell parallel zum Horizont eingestellt wird.
- Der obere Wiegeteil wird mit den Kufen mittig in die Schienen des Untergestells gestellt.
- Die Gummibänder werden gemäß den Abbildungen eingehängt. Mithilfe der Klettbänder werden die mittleren Stangen des Ober- und Untergestells locker miteinander verbunden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bewegungsfreiheit gerade ausreichend erhalten bleibt, sodass der Bewegungsradius nicht eingeschränkt wird.



- Bei den Gummibändern soll darauf geachtet werden, dass sie nach innen falten.
- Die Wiegeliege ist nun einsatzbereit.

3) Das fixieren der Liege

Von der Wiegeposition zur fixen Position:

- Alle Gummibänder müssen herausgenommen werden.
- Durch Zurückziehen des oberen Wiegeteils kann diese in die Sitzstellung (fixe Position) gebracht werden.
- Das Klettband kommt nun zur Fixierung der Stangen, am Fußende des Wiegeteils und der darunterliegenden Stange des Untergestells zum Einsatz.



WICHTIG: Zum Überwintern der Wiegeliege empfehlen wir die fixe Position um die Gummibänder zu entlasten und dadurch die Lebensdauer der Bänder zu erhöhen.



4) Pflegehinweise

Die Produkte von MAY-Liegen sollten regelmäßig gereinigt werden:

- Eine regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung sind erforderlich.
- Das Eschenholz (zB: Gardone außen) kann mit dem Produkt Adler Pullex 3in1 Lasur nachbehandelt werden.
- Für die Edelstahlelemente gibt es entsprechende Reinigungsmittel, bei der Reinigung der Edelstahlelemente sollen immer Handschuhe getragen werden um die Verletzungsgefahr zu verringern.
- Die Laufschiene der Liege müssen frei und sauber sein.
- Die Gummibänder müssen bei Bedarf, aber spätestens nach 4 Jahren, gewechselt werden.

HINWEIS:

Die Bauteile die aus rostfreiem Edelstahl angefertigt sind, sollen nicht mit normalen Stahl in Kontakt kommen, es kann sich Rost bilden.

5) Beschreibung der Liegenauflage

Outdoor Auflage:

Material: Polyolefin

Um diese Auflage zu reinigen entnehmen Sie den Schaumstoff, es befinden sich dafür Reißverschlüsse an der Unterseite der Auflage.



Leder Auflage:

Material: Kunstleder

Das Leder kann sehr gut mit einer Wischreinigung gereinigt werden.

Indoor Auflage:

Material: Polyester

Um diese Auflage zu reinigen entnehmen Sie den Schaumstoff, es befinden sich dafür Reißverschlüsse an der Unterseite der Auflage.



Befestigung der Liegenauflage:

Die Auflage wird an der oberen und unteren Seite mit einer Schlaufe um die Stangen der Liege (Siehe Bild) befestigt.





6) Beschreibung der Winter- und Sommerhülle

Anbringen der Winterhülle:

- Bringen Sie die Wiegeliege in die fixe Position (wie auf Punkt 3 beschrieben).
- Ziehen Sie die Winterhülle von hinten über die Wiegeliege und fixieren sie diese mittels der beigelegten Kordel an den Füßen des Untergestells.
- Die Enden der Kordel können mit einem Feuerzeug verklebt werden.



Anbringen der Sommerhülle:

Die Sommerhülle schützt bei längerem Regen, Staub, Blütenstaub, Vogelverunreinigung, Tau, Blätter, usw.

- Die 4 Stück elastischen Flauschbänder ca. 5-8 cm vom Lattenrand anbringen.
Die Position der Bänder ergibt sich über die aufgenähten Kletter an der Sommerhülle.
(von Oben betrachtet die 13te und 17te Latte)

Info: Bei Verwendung einer Auflage kann diese auf der Liege belassen werden, da die Sommerhülle Regendicht ist.

- Die Sommerhülle über die Wiegeliege stülpen.
- Den Klettstreifen mit auf den Flauschbänder fixieren.

Achtung: Die Sommerhülle ist nicht für winterliche Bedingungen geeignet.



7) Nutzung der Liege

•Einsteigen:

Der Nutzer tritt seitlich an die Liege heran und setzt sich in die ergonomisch geformte Mulde der Sitzfläche. Anschließend können die Beine auf die Liege gedreht werden und der Oberkörper auf die Liege zurückgelehnt werden.

•Liegeposition:

Die Wiegeliege ist ausschließlich in Rückenlage nutzbar.

•Wiegebewegung aktivieren:

Nach dem Hinlegen pendelt sich die Liege nach wenigen Sekunden von selbst aus. Um eine sanfte Wiegebewegung erneut zu aktivieren genügt es einen Fuß leicht anzuheben und wieder abzusenken.

•Verlassen der Liege:

Es wird empfohlen sich zunächst aufzusetzen, sich seitlich zu drehen und dann mit den Füßen den Boden zu erreichen, bevor man aufsteht.